

## **Руководство пользователя часов «РОМАНСОН» ROMANSON**

Сначала прочтите эту информацию.

Защита от воды.

Категория	Маркировка	Дождь	Плавание	Ныряние	Акваланг
1	отсутствует	нет	нет	нет	нет
2	water resist	да	нет	нет	нет
3	50 м water resist	да	да	нет	нет
4	100 м (10 BAR)	да	да	да	нет

1. - эти часы не водозащищены, предохраняйте их от попадания влаги.
2. - не погружайте часы в воду.
3. - не нажимайте кнопки под водой.
4. - допускается нажатие кнопки под водой.

### **Уход за часами**

Никогда не пытайтесь вскрыть корпус часов или снять заднюю крышку.

Если вода или конденсат появляется внутри часов, немедленно удалите их.

Избегайте воздействия на часы экстремальных температур, грубого механического воздействия и падений. Браслет (ремешок) часов должен свободно застегиваться на руке, чтобы под браслетом проходил палец.

Протирайте часы и браслет мягкой тканью, сухой или смоченной слабым раствором мыла. Никогда не используйте бензин, спирт, аэрозоли и т.п. Остатки влаги и пота на ремешке приводят к его порче. Храните часы в сухом месте.

### **Руководство по эксплуатации**

Установка даты (для часов с календарем).

1. Вытащите головку часов до первого щелчка.
2. Установите дату вращением головки.
3. Верните головку часов в нормальное положение.

Не устанавливайте дату в период с 21.00 до 4.00. Это может нарушить функции календаря. Установка времени.

1. В то время, когда секундная стрелка находится на отметке 12 часов, вытащите головку часов, и секундная стрелка остановится.
2. Установите время вращением головки.
3. В момент звучания сигнала точного времени верните головку часов в исходное положение.

### **Технические характеристики :**

Точность хода : +/- 15 секунд в месяц ( при температуре 5 С - 35 С )

Срок службы батарейки : 2 года с момента установки.

Характеристики материалов:

Стекло : минеральный хрусталь (если сапфировый кристалл, то на часах имеется надпись: **SAPPHIRE CRYSTAL** )

Корпус / браслет :

покрытие желтого или розового цвета - позолота 5мк

покрытие белого цвета - хромирование

металл серого цвета - титан

Механизм : RONDA (Швейцария).

Корпус и браслет часов изготовлены в Корее. Сборка часов - Корея.

Производитель: Han Romanson Int.

Юр. адрес: 3-3, Geoyeo-dong, Songpa-ku, SEOUL 138-110, KOREA.

Дата изготовления часов: сентябрь 1999 года.


## Кварцевый хронограф " Romanson " с маленькой секундной стрелкой, календарем, секундомером.

### Содержание в порядке Ваших часов.

Ознакомьтесь со следующей информацией:

Маркировка	Брызги, дождь	Плавание	Нырание	Нырание с аквалангом	Манипулирование с кнопками и заводными головками под водой
Отсутствует	X	X	X	X	X
Water Resistant	O	X	X	X	X
Water Resistant 5 bar	O	O	X	X	X
Water Resistant 10, 15, 20 bar	O	O	O	X	X

### Указатель деятельности кнопок и стрелок:



#### Установка времени:

1. Заводную головку поставить в позицию "С".
2. Поворачивая заводную головку от себя поставить часы на текущее время.
3. Вернуть заводную головку в положение "А".

#### Установка даты:

1. Заводную головку установить в позицию "В".
2. Поворачивая заводную головку от себя, установить дату.
3. Вернуть заводную головку в положение "А".

#### Режим секундомера:

##### Стандартное измерение:

Старт: нажать 1

Стоп: нажать 2

Обнуление: нажать 2

##### Прибавленное измерение:

Старт: нажать 1

Стоп: нажать 1

Продолжение: нажать 1

Включение и выключение измерения можно повторить нажатием 1

Обнуление: нажать 2

Измерение интервалов:

Старт: нажать 1

Промежуточное измерение: нажать 2

Промежуточное стирание: нажать 1

Измерение и стирание могут повторены нажатием 2

Стоп: нажать 1

Обнуление: нажать 2

### **ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

Гарантия на купленные Вами часы распространяется в течение 12 месяцев с момента приобретения в розничной торговой сети при наличии даты продажи, заверенной штампом организации - продавца.

Гарантия не распространяется на элемент питания, часы, бывшие в не гарантийном ремонте, а также на часы, имеющие поломки осей, заводных головок, колес, механические повреждения корпуса, стекла, ремешка (браслета).